

Poniższa treść jest nieformalnym tłumaczeniem oryginalnej dokumentacji lub/i innych materiałów w tym dydaktycznych oraz marketingowych firmy HESKINS LTD.

JAK CZYŚCIĆ TAŚMY HESKINS SAFETY-GRIP?

Ponieważ SAFETY-GRIP jest materiałem ściernym, mimo że zapewnia wyjątkowo wysoki poziom przyczepności, bywa czasami trudny w czyszczeniu; ziarnista powierzchnia może gromadzić zanieczyszczenia i uszkadzać nieodpowiednie środki czyszczące. Zalecamy następujące postępowanie:

Nie używaj agresywnych środków czyszczących – nie są potrzebne i mogą negatywnie wpływać na właściwości produktu. Zalecamy stosowanie czystej wody lub prostego roztworu czyszczącego.

Nie używaj szmat, mopów ani maszyn polerujących do podłóg. Najlepiej sprawdzi się zwykła szczotka nylonowa. Użycie np. mopa spowoduje, że ścierna powierzchnia zacznie niszczyć mop, przez co powierzchnia będzie wyglądać na bardziej zabrudzoną.

Stosuj tylko tyle nacisku i wody, ile jest konieczne do usunięcia zanieczyszczeń – nic więcej.

Pozostaw do wyschnięcia. Obecność cieczy zwiększa potencjalne ryzyko poślizgnięcia się.